

тел.: +7 (499) 755 1212 www.bagazhnik.ru

АВТОМОБИЛЬНЫЕ БАГАЖНИКИ

Таблица №3

тел.: +7 (499) 755 1212 www.bagazhnik.ru

R

Расстояние до


балки (зад - REAR), мм.

Приложение

F

Расстояние до

балки (перед - FRONT), мм.



Приложение

