

тел.: +7 (499) 755 1212 www.bagazhnik.ru

# Внимание!!! Гарантия на багажники Lux представляется только при наличии правильно заполненного гарантийного талона.

#### Сборка


#### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- · Внимательно изучите инструкцию перед использованием багажника. При сборке багажника точно следуйте инструкции.
- · Очистите крышу автомобиля и тех частей багажника, которые будут прилегать к крыше.
- При каждой установке багажника, обязательно следует проверять надежность его крепления. Попробуйте сдвинуть или сорвать багажник с крыши, попытайтесь сорвать крепления с закраины крыши. Если багажник двигается, следует надежно закрепить его. Регулярно проверяйте надежность крепления багажника.
- Не разрешается вносить изменения в конструкцию багажника.


#### Размещение и перевозка груза

- Проверьте максимально допустимую нагрузку у производителя автомобиля. При загрузке багажника помните, что нагрузка складывается из массы багажника и массы груза. Не разрешается превышать максимально допустимую нагрузку на крышу автомобиля, при этом не разрешается превышать и максимально допустимую массу груза, указанную в инструкции.
- · Располагайте центр тяжести груза как можно ниже. Равномерно распределяйте груз по багажнику.
- При перевозке длинномерных грузов, закрепляйте их на багажнике, спереди и сзади. При перевозке длинномерных грузов расстояние между поперечными дугами должно быть не менее 600 мм.
- · Лыжи следует перевозить носками назад.
- Перед перевозкой следует снять легкосъемные предметы.
- Вещи имеющие замок запереть.
- · Груз при перевозке должен быть надежно закреплен. Периодически останавливаясь, проверяйте надежность крепления груза.
- · Соблюдайте скоростной режим. При перевозке учитывайте специфику перевозимого груза и особенности дороги.
- Помните общая высота автомобиля с грузом увеличивается.
  - \* Хранить багажник следует в сухом месте, резьбовые соединения периодически рекомендуется смазывать.

Внимание! Багажник служит только для перевозки грузов. После эксплуатации багажник необходимо снять с крыши автомобиля, т.к он создает дополнительный шум, ухудшает аэродинамику, увеличивает расход топлива, а попадающаяся под трущиеся детали грязь со временим может испортить лакокрасочное покрытие крыши автомобиля.












www.bagazhnik.ru














www.bagazhnik.ru













www.bagazhnik.ru












Марка автомобиля	Тип кузова	Год выпуска	$(\mathbf{x})$		$oxed{\left(\mathbf{Y} ight)}$	
			Перед, мм. (FRONT)	Зад, мм. (REAR)	Перед, мм. (FRONT)	Зад, мм. (REAR)
Nissan Qashqai	внедорожник	2007-2013	123	136	1055	1027
Chevrolet Niva	внедорожник	2002	157	172	986	956
Samand	седан	2000	182	180	736	740






www.bagazhnik.ru












www.bagazhnik.ru





тел.: +7 (499) 755 1212 www.bagazhnik.ru

